

INDASA AUTOGLOSS

FÜR DAS PROFESSIONELLE MAKELLOSE FINISH



ENTFERNUNG VON LACKFEHLERN VOR DEM POLIEREN

- Mit der Rhynogrip Film-Disc können Sie Lackfehler entfernen.
- Verwenden Sie P1500 Scheiben und einen Interface-Pad
- Bereich reinigen.
- Nutzen Sie Rhynocell als ergänzende Stufe.
- Kann zur Glättung der P1500 Kratzer vor dem Polieren verwendet werden
- Schleifen Sie das Blech mit Rhynocell MF3000.



POLIERPASTE UND POLITUR

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

- Entfernen Sie effektiv die P1500 Schleifspuren von dem Blech und erzielen ein hochglänzendes Finish
- Tragen Sie eine kleine Menge Autogloss Compound Plus auf den Autogloss Polierschwamm Weiss auf.
- Verteilen Sie die Politur auf der Oberfläche, bevor Sie die Maschine starten.
- Wischen Sie danach die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch sauber.



ECHTE HOCHGLANZPOLITUR

AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

- Um einen verbesserten echten Hochglanz auf der Oberfläche zu erzielen.
- Tragen Sie eine kleine Menge Autogloss High Gloss Plus auf den Autogloss Polierschwamm Schwarz auf.
- Bewegen Sie die Poliermaschine methodisch über die Lackoberfläche, bis der gewünschte Hochglanz erreicht ist.
- Entfernen Sie etwaige Rückstände mit dem Mikrofasertuch, um ein makelloses Showroom Finish zu erreichen.



Einstufiger Prozess

Überragende Systempolitur um einen hohen Glanzgrad zu erzielen



Schnell arbeitende Abrasivkraft

Dauerhafte Entfernung von P1500 Schleifspuren



Feinste Schleifwirkung

Einfache Entfernung von feinen Schleifkratzen und Auffrischung von gealterten Lacken



Das Material trocknet nicht aus, und lässt sich problemlos reinigen

Längere Standzeit